

# Korrekt installation av stagsats med stagisolator(SDI69)av polymer

Polymer stagisolatorsats levereras komplett färdig för montering, enkel installation och hantering. Satsen innehåller alla nödvändiga tillbehör.



1

Öppna satsen och ta bort toppen från stagringen, försök att undvika isolatorn från att träffa hårda ytor vid utrullning.



2

Fäst den övre änden av staget i stolpen. Försök undvika att isolatorn träffar stolpen hårt vid resning av stolpen



3

Fäst spännbacken(grodan) på staglinan, montera stagskruven på staglänken och fäst stagsträckshållaren i stagskruven och sträck linan till önskad hårdhet med ett spakblock (typ Lug-all).



4

För tråden genom kilhuset och fäst kilen, drag åt bulten på kilen enligt instruktion.



5

Se till att installationen ser rätt och säker ut innan du börjar avlasta vajern i spakblocket.



6

Ta bort lasten från spakblocket/vajern och ta bort spännbacken(grodan på staglinan). Vid behov sträck staglinan med justeringsmuttrarna på stagskruven till önskat värde.



7

Montera de gula och svarta markeringarna på staglinan.

## Extremt stark polymer stagisolator SDI69

- Tål spänningsbelastningar mycket bra, högsta systemspänning 24 kV
- Stark struktur men lätt
- Styrka, SMFL upp till 130 kN
- Stötsäker
- Väderbeständig



# ENSTO

ensto.com

