


ENSTO




**Montasjebeskrivelse
MB 230 (38) - 04/03**


**Reparasjonssett for
ytterkappe
diameter 18 - 65 mm**

Reparasjon av ytre kappe


Rubb og rens et området tilsvarende 300 mm fra skadekanten og ut på hver side. Kontroller at det kun er ytterkappen som er skadet. Er det ytterligere skade, kontakt ENSTO for videre avklaring.



Legg på mastik (S 1061) i området rundt skadestedet iht bilde.



Monter krympeflak CFSM og sentrer over skadestedet. Krymp ned.



Vennligst
håndter avfallet
iht miljøreglene.



ENSTO NOR AS

Prof. Birkelandsvei 26A, 1081 Oslo
Postboks 125 Alnabru
0614 Oslo
Tlf: 22 90 44 00 Faks: 22 90 44 65
www.ensto.no